

**壁紙施工要領書**  
- インクジェット・PVCフラット -

**【該当商品】**

インクジェット出力基材U

**■下地調整**

---

- ・商品自体の厚みが薄いので、施工後の、下地の不陸の目立ちを避けるために、下地面はできるだけ平滑に仕上げるようにしてください。
- ・下地面に汚れやチョーク等による文字などが残っている場合は除去するようにしてください。
- ・パテは下地と同色のものを使用するようにしてください。
- ・張り替えの際、裏打ち紙が下地面に浮いた状態で残っている場合は、必ず剥がしたあと施工するようにしてください。浮いた所の上で施工しますと、目開きの原因になります。

**■接着剤**

---

- ・接着剤は、相剥ぎに注意しながら少なめに塗布してください。
- ・接着剤塗布後は、大きくたたみ、上積は避けてください。折りたたみ部分に糊だまりができ、仕上がりに影響する場合があります。

**■糊の拭き取り注意**

---

接着剤が付着した場合は、すぐにきれいな水を使用し濡れスポンジでやさしく拭き取ってください。強く擦るとインクが落ちる場合がありますのでご注意ください。また、強く擦ってしまい、スポンジに付いたインクが白い部分（印刷されていない部分）に付着した場合は、きれいな水で拭き取ってください。

**■施工後**

---

- ・施工後は、外気や冷暖房などによる急激な室温の変化を避けるようにしてください。目開きやハガレ等の原因になります。

【壁紙施工要領書 - インクジェット・PVCフラット -】